

Первичная настройка сканера *Argox AS-8000*

Перед началом работы со сканером, внимательно прочтите инструкцию по подключению сканера к компьютеру и, затем, последовательно считайте программирующие штрих-коды для соответствующего интерфейса подключения сканера.

Интерфейс подключения KBW

- 1) Выключите компьютер.
- 2) Отсоедините кабель клавиатуры от компьютера и соедините его с интерфейсным кабелем сканера.
- 3) Второй конец интерфейсного кабеля сканера соедините с компьютером.
- 4) Включите компьютер.
- 5) Последовательно считайте приведенные ниже штрих-коды.



Интерфейс подключения RS-232

- 1) Выключите компьютер.
- 2) Подключите блок питания к интерфейсному кабелю сканера.
- 3) Подсоедините интерфейсный кабель сканера (RS-232) в COM-порт компьютера.
- 4) Подключите блок питания к электросети.
- 5) После полного подключения сканера, включите компьютер.

Интерфейс подключения USB KBW

- 1) Подключите интерфейсный кабель сканера к компьютеру.
- 2) Операционная система Windows (Windows 98 SP2 и далее) автоматически обнаружит USB-устройство и установит все необходимые драйвера. Работа сканера по USB-интерфейсу осуществляется только под эмуляцией KBW (в разрыв клавиатуры).

Возврат к заводским настройкам:

Считайте штрих-код, расположенный ниже, для возвращения сканера к настройкам, установленным на заводе, или в случае некорректной работы сканера.



Компания «Скан Сити», 2007 г.

Тел./факс: (495) 744-0887, web: www.scancity.ru,
e-mail: support@scancity.ru